

FIȘA TEHNICĂ

EKO X Decapant intensiv cu spumare redusă Ediția 2 | Rev. 00

Descrierea produsului:	EKO X este un decapant intensiv cu spumare redusă utilizat pentru curățarea în profunzime a suprafețelor sensibile la produse alcaline. Îndepărtează cu ușurință straturi de polimeri, straturi de protecție, ceară, precum și murdării uleioase și unsuroase. Se poate utiliza pe toate suprafețele rezistente la apă, sensibile și nesensibile la substanțe alcaline, cum ar fi: linoleum, PVC, poliolefină, piatră naturală și artificială.
Utilizare:	Decapare pe suprafețe protejate: soluție 10 % - 20% în apă de rețea. Timp de acțiune: 5 – 10 minute. Pentru depuneri grosiere se recomandă utilizarea unei soluții de concentrație 30% și un timp de acțiune de 15 de minute. Aplicați soluția pe suprafața și lăsați să acționeze conform timpului indicat mai sus. Frecați cu o perie sau cu mașina monodisc. La nevoie adaugați apă caldă. Aspirați/ștergeți soluția reziduală și clătiți bine cu apă curată. A nu se utiliza pentru echipamentul de vopsire prin pulverizare.
Ingrediente:	5% sau mai mult, dar sub 15% agenți tensioactivi neionici, sub 5% fosfonati methylisothiazolinone, methylchloroisothiazolinone, C.I. 19140.
Caracteristici tehnice:	ASPECT: lichid omogen, transparent CULOARE: galben VALOARE pH (c.a.): 7.5 – 9.5 DENSITATE RELATIVA, g/cmc: 1-1,05
Precauții:	 GHS05 PERICOL H318 - Provoacă leziuni oculare grave. EUH208 – Conține: fosfat triisobutlic, methylisothiazolinone și methylchloroisothiazolinone. Poate provoca o reacție alergică. P101: Dacă este necesară consultarea medicului, țineți la îndemână recipientul sau eticheta produsului. P102: A nu se lăsa la îndemâna copiilor. P280: Purtați mănuși de protecție/îmbrăcăminte de protecție/echipament de protecție a ochilor/încălțăminte de protecție. P305+P351+P338: ÎN CAZ DE CONTACT CU OCHII: Clătiți cu atenție cu apă timp de mai multe minute. Scoateți lentilele de contact, dacă este cazul și dacă acest lucru se poate face cu ușurință. Continuați să clătiți. P310: Sunați imediat la un CENTRU DE INFORMARE TOXICOLOGICĂ/un medic. P501: Aruncați conținutul/recipientul la un centru avizat de colectare a deșeurilor. UFI: QCDX-8J8P-X25N-HTM6
Condiții de depozitare:	A se păstra în loc uscat și răcoros, ferit de acțiunea directă a razelor solare și de îngheț, la temperaturi cuprinse între 5°C și 25°C.
Termen de valabilitate:	24 de luni de la data fabricației. Data expirării se află inscripționată pe ambalaj.
Modalități de ambalare:	Canistră de 5L